

Kit Admission K&N
Renault Clio 1.2i + 1.4i
57-0052

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Déposer la boîte à air ainsi que les deux tuyaux d'air fixés sur celle-ci.
- Déposer le tuyau de dégazage du cache culbuteur. Enlever le petit tuyau du réducteur en plastique bleu et ajuster le tuyau plus long fourni au réducteur bleu. Ensuite pousser le tuyau dans le tube de dégazage.
- Schéma A : Installer le tube de plastique noir à l'extrémité du tuyau d'origine, mettre le tube plastique dans la base du filtre.

- Montage du filtre :

Oter le joint de caoutchouc. Vérifier que la bride est propre et sans huile. Mettre le filtre avec K&N vue de face.

IMPORTANT : Maintenir le filtre en bas et serrer le collier du tuyau doucement jusqu'à la bride. Donner un dernier tour de 360° pas plus.

- Système d'air froid :

- a] Etirer le tuyau jusqu'à 84 cm environ. Le montage sera plus facile si le véhicule est surélevé. Prendre toutes les précautions nécessaires.
 - b] A l'aide d'une scie, couper les deux parties plastiques (Schéma B). Courber la partie plastique vers les côtés du véhicule de gauche à droite (Schéma C et D). La partie plastique doit rester en place.
 - c] Oter la console de support du côté de la tête du cylindre afin de faire de la place au tuyau d'air froid.
 - d] Schéma E : Plaquer le tuyau en bas à côté de la batterie, ensuite près de la grille.
 - e] Le tuyau d'air froid doit être placé à 10 cm du filtre à air, pas plus près.
- Votre kit est installé.

AUCUN REGLAGE NECESSAIRE

Nettoyage de votre filtre tous les 40.000 – 65.000 Km.